



BOEN

**Nettoyage
& Entretien**

Sommaire

03	Intro
04	Conseils
06	Live Natural Huile
10	Live Matt Vernis
14	Live Matt Plus Vernis
18	Live Pure™ Vernis
22	En un clin d'œil

Félicitations. Le parquet BOEN transforme votre intérieur en une maison confortable. En choisissant ce parquet, vous avez opté pour la qualité et la durabilité, gages d'une utilisation sur le long terme.

Les parquets vitrifiés ou huilés de haute qualité protègent le plancher de manière optimale contre la poussière et la saleté et permettent un entretien des plus faciles.

Les traces d'usure sur la surface ne disparaissent pas avec le temps, même si le bois est dur et que le traitement de surface est de haute qualité. Accordez à votre plancher l'attention qu'il mérite. Quelques conseils d'entretien simples et des mesures préventives vous permettront de prolonger sa durée de vie.

Pour éviter les rayures, il est conseillé que les meubles, en particulier les tables et les chaises, soient munis de patins en feutre. Pour les chaises à roulettes, il est conseillé d'utiliser des supports de chaise adaptés.

Les entrées doivent être équipées de tapis et de paillassons afin d'éviter l'action abrasive de la saleté et du sable.

Dans les zones très fréquentées, il est recommandé de prévoir des zones de passage avec des tapis d'accueil qui retiennent efficacement les salissures et l'humidité apportées par les chaussures.

- 1. Arrêtez la saleté au seuil de la porte**
Utilisez des tapis dans l'entrée et retirez vos chaussures de ville.
- 2. Évitez les rayures et les éraflures**
Les patins en feutre sous les pieds de table et de chaise évitent les rayures et les éraflures.
- 3. Maintenez la propreté**
Passez régulièrement l'aspirateur et essuyez immédiatement les liquides renversés afin d'éviter qu'ils ne pénètrent dans le plancher.

Sols en bois et climat ambiant

Le bois est un matériau naturel capable d'absorber et d'évacuer l'humidité. L'humidité du bois s'adapte en permanence au climat ambiant (température ambiante et surtout humidité de l'air ambiant). Dans les habitations, on trouve généralement une température ambiante entre 18°C et 28°C selon la saison, ainsi qu'une humidité relative de l'air comprise entre 30 % et 65 %. Le parquet BOEN est en principe adapté à ces conditions climatiques. Pour un climat ambiant sain, nous recommandons une humidité relative de l'air située entre 40 % et 65 %, en fonction de la saison. En respectant ces valeurs, les défauts typiques et naturels du bois, tels que les joints ou les ventouses, ne se manifesteront que de manière modérée. En cas d'écarts prolongés, il est possible que leur apparence soit excessivement modifiée, car des déformations plus importantes, la formation de joints ou de fissures peuvent se produire.

Parquet et chauffage au sol – sont-ils compatibles ?

Oui, et cela présente même des avantages ! Le climat ambiant au-dessus d'un chauffage par le sol est généralement plus uniforme que dans les pièces équipées de radiateurs. La température de surface ne doit pas dépasser 29°C et 27°C en Scandinavie en raison du climat plus sec.

La résistance thermique du parquet est faible, ce qui rend le parquet sur un chauffage par le sol tout à fait économique. De plus, le parquet est toujours plus chaud au toucher que le carrelage, par exemple. Il faut toutefois accepter que des bois comme le hêtre et l'érable présentent une formation de joints plus importante que le chêne par exemple. Comme nous l'avons vu plus haut, il est important de maintenir un climat ambiant adéquat. Nous recommandons de coller en plein le parquet sur un chauffage par le sol.

Live Natural est une surface huilée prête à l'emploi à base d'ingrédients naturels de qualité. Son application en deux couches assure une pénétration profonde de l'huile naturelle dans le bois et procure une grande résistance au plancher.

Live Natural Huile

Premier entretien

Nous recommandons de procéder à un premier entretien avec l'**Oil Freshen Up**. L'appliquer non diluée sur le sol à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Un bouchon suffit pour environ 4 m². Laisser sécher la surface et la polir.

Nettoyage

Pour le nettoyage quotidien, il est recommandé d'utiliser un balai à poils doux ou un aspirateur muni d'un embout adapté pour parquet. Pour le nettoyage régulier humide, verser 3 bouchons de la **Floor Soap** dans 5l d'eau et nettoyez le sol avec un chiffon bien essoré. Pour les planchers plus sales, le dosage peut être augmenté (2 bouchons pour 1l d'eau). Ne saturez jamais revêtement sol bois d'eau, car le bois risquerait de gonfler et de subir de graves dommages.

Entretien

Votre parquet huilé doit être entretenu de temps à autre avec l'**Oil Freshen Up**; cela vaut surtout pour les planchers très sollicités et souvent nettoyés. Cet entretien rend les surfaces huilées résistantes et redonne un éclat satiné et naturel aux surfaces abîmées.

Assurez-vous que le sol est sec et exempt de salissures avant l'utilisation. Appliquez l'**Oil Freshen Up** à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Un bouchon suffit pour environ 4 m². Laisser sécher la surface, puis la polir.

Quelle est la fréquence d'entretien recommandée ?

- Planchers modérément sollicités, par ex. dans les chambres à coucher et les pièces d'habitation : env. 1 à 2 fois par an.
- Planchers moyennement sollicités, par exemple dans les couloirs ou dans les bureaux fréquentés par le public : selon la sollicitation, environ 1 fois par mois.

Nettoyage intensif et élimination des taches

Pour le nettoyage intensif des planchers très sales, utilisez la **Floor Soap** une proportion de mélange plus élevée (maximum 1:1). Nettoyez soigneusement le plancher avec cette solution savonneuse concentrée, puis rincez à l'eau claire pour éliminer les résidus de saleté et de savon. Lorsque le plancher est complètement sec, appliquez une nouvelle fois la **Natural Oil**. Pour éliminer les taches plus profondes ou les rayures, il existe également un kit de réparation adapté.

Informations importantes

En cas de signes d'usure, il est recommandé de procéder à temps à un traitement complémentaire avec la **Natural Oil** afin de conserver durablement la surface intacte. Mais avant cela, vous devez effectuer un nettoyage intensif, comme décrit précédemment.

Nos conseils :

Convenez avec votre poseur d'une inspection régulière.

Collectivités

En cas d'utilisation dans des zones très fréquentées, comme par exemple dans des restaurants, sur des escaliers, dans des grands magasins, dans des halls d'entrée d'hôtels, il est absolument nécessaire de protéger la surface du parquet huilé immédiatement après la pose avec une application supplémentaire de la **Natural Oil**. Il est également nécessaire d'huiler à nouveau les zones particulièrement sollicitées, en fonction de leur utilisation ultérieure.

La **Natural Oil** s'applique en couche très fine à l'aide d'un rouleau microfibre à poils courts ou d'une brosse à plancher BOEN, jusqu'à obtention d'un aspect uniforme. La quantité appliquée doit être de 30-40 ml maximum par m². De plus, le plancher doit être nettoyé intensivement 1 à 2 fois par an et ensuite huilé avec la **Natural Oil** (comme décrit ci-dessus).



Live Matt est une vitrification à 6 couches avec un très faible degré de brillance, qui donne aux surfaces un aspect huilé. Un look naturel allié aux avantages d'une vitrification anti-rayures.

Live Matt Vernis

Nettoyage

Pour éliminer la poussière et la saleté lors du nettoyage quotidien, des balais à poils doux ou des aspirateurs avec embout pour parquet suffisent. Lorsque vous nettoyez votre plancher, utilisez le **Cleaner** (proportion de mélange : 25 ml pour 5 l d'eau) et essuyez avec un chiffon légèrement humide. En cas de salissures plus importantes, augmentez le dosage (50ml pour 5 l d'eau).

Les salissures fortes et adhérentes, comme les taches de graisse ou les traces de talons, peuvent être éliminées par un nettoyage en profondeur. Pour cela, nous recommandons la **Deep Clean Solution**. Entretenez ensuite votre parquet avec le **Polish Matt** (voir section suivante).

Entretien

Nous recommandons le **Polish Matt** spécialement pour l'entretien régulier des parquets et des planchers en bois vernis mats. Il ravive l'ancienne laque, la protège et assure une surface résistante aux salissures.

Avant utilisation, assurez-vous que le plancher est propre et exempt de polish, de cire et de salissures. Appliquez une couche fine et uniforme du **Polish Matt** à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon. Bien laisser sécher la surface avant de replacer les meubles, tapis et autres sur le plancher. Le **Polish Matt** convient également bien pour le nettoyage ponctuel.

Quelle est la fréquence d'entretien recommandée ?

- Planchers modérément sollicités, par ex. dans les chambres à coucher et les pièces d'habitation : 1 fois par an.
- Planchers moyennement sollicités, par ex. dans les couloirs ou dans les bureaux fréquentés par le public : selon la sollicitation, 2 fois par an.

Nettoyage intensif et élimination des taches

- Éliminer les taches tenaces (vin, fruits, baies, jus, crème, boissons non alcoolisées, bière, café, thé) de préférence avec le **Cleaner** ou un nettoyant ménager non abrasif.
- Éliminer les salissures dues au cirage, au caoutchouc des talons, au goudron, à l'asphalte, à l'huile, à la graisse ou au chocolat avec de la benzine (en petite quantité, environ 0,02 cl).
- Vous pouvez venir à bout de l'encre, du rouge à lèvres, du stylo à bille ou de l'encre d'imprimerie avec de l'alcool à brûler (en petite quantité, environ 0,02 cl).
- La solution la plus simple pour éliminer les taches de sang est l'eau froide.

Informations importantes

Conseil pour les parquets vitrifiés : il est recommandé de les poncer et de les vitrifier à nouveau en cas d'usure importante, afin de préserver durablement leur surface intacte.

Nos conseils :

Convenez avec votre poseur d'une inspection régulière.

Collectivités

En cas d'utilisation dans des zones très fréquentées, comme par exemple dans les restaurants, les escaliers, les grands magasins, les halls d'entrée des hôtels, un entretien hebdomadaire est conseillé. Si le plancher est extrêmement usé, il est recommandé de le poncer et de le vitrifier à nouveau.



Live Matt Plus est un traitement de surface à haute résistance et à faible brillance qui peut également être appliqué sur des surfaces brossées et chanfreinées, ce qui renforce l'aspect authentique du parquet et intensifie sa douce matité.

Live Matt Plus Vernis

Nettoyage

Pour éliminer la poussière et la saleté lors du nettoyage quotidien, des balais à poils doux ou des aspirateurs avec embout pour parquet suffisent. Lorsque vous nettoyez votre plancher, utilisez le **Cleaner** (proportion de mélange : 25 ml pour 5 l d'eau) et essuyez avec un chiffon légèrement humide. En cas de salissures plus importantes, augmentez le dosage (50 ml pour 5 l d'eau).

Les salissures fortes et adhérentes, comme les taches de graisse ou les traces de talons, peuvent être éliminées par un nettoyage en profondeur. Pour cela, nous recommandons la **Deep Clean Solution**. Entretenez ensuite votre parquet avec le **Polish Live Pure™ & Live Matt Plus** (voir section suivante).

Entretien

Nous recommandons le **Polish Live Pure™ & Live Matt Plus** spécialement pour l'entretien régulier des parquets et des planchers en bois vernis mats. Il ravive l'ancienne laque, la protège et assure une surface résistante aux salissures.

Avant utilisation, assurez-vous que le plancher est propre et exempt de polish, de cire et de salissures. Appliquez une couche fine et uniforme du **Polish Live Pure™ & Live Matt Plus** à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon. Bien laisser sécher la surface avant de replacer les meubles, tapis et autres sur le plancher.

Quelle est la fréquence d'entretien recommandée ?

- Planchers modérément sollicités, par ex. dans les chambres à coucher et les pièces d'habitation : 1 fois par an.
- Planchers moyennement sollicités, par ex. dans les couloirs ou dans les bureaux fréquentés par le public : selon la sollicitation, 2 fois par an.

Nettoyage intensif et élimination des taches

- Éliminer les taches tenaces (vin, fruits, baies, jus, crème, boissons non alcoolisées, bière, café, thé) de préférence avec le **Cleaner** ou un nettoyant ménager non abrasif.
- Éliminer les salissures dues au cirage, au caoutchouc des talons, au goudron, à l'asphalte, à l'huile, à la graisse ou au chocolat avec de la benzine (en petite quantité, environ 0,02 cl).
- Vous pouvez venir à bout de l'encre, du rouge à lèvres, du stylo à bille ou de l'encre d'imprimerie avec de l'alcool à brûler (en petite quantité, environ 0,02 cl).
- La solution la plus simple pour éliminer les taches de sang est l'eau froide.

Informations importantes

Conseil pour les parquets vitrifiés : il est recommandé de les poncer et de les vitrifier à nouveau en cas d'usure importante, afin de préserver durablement leur surface intacte.

Nos conseils :

Convenez avec votre poseur d'une inspection régulière.

Collectivités

En cas d'utilisation dans des zones très fréquentées, comme par exemple dans les restaurants, les escaliers, les grands magasins, les halls d'entrée des hôtels, un entretien hebdomadaire est conseillé. Si le plancher est extrêmement usé, il est recommandé de le poncer et de le vitrifier à nouveau.



Live Pure™ est une surface innovante avec une finition ultra mate, qui dispose également d'excellentes capacités de protection. L'aspect naturel du parquet donne presque l'impression d'un bois non traité, mais il est en même temps extrêmement bien protégé contre la poussière, la saleté ou les liquides. De plus, Live Pure™ offre une meilleure résistance aux UV que les surfaces traditionnelles.

Live Pure™ Vernis

Nettoyage

Pour éliminer la poussière et la saleté lors du nettoyage quotidien, des balais à poils doux ou des aspirateurs avec embout pour parquet suffisent. Lorsque vous nettoyez votre plancher, utilisez le **Cleaner** (proportion de mélange : 25 ml pour 5 l d'eau) et essuyez avec un chiffon légèrement humide. En cas de salissures plus importantes, augmentez le dosage (50 ml pour 5 l d'eau).

Les salissures fortes et adhérentes, comme les taches de graisse ou les traces de talons, peuvent être éliminées par un nettoyage en profondeur. Pour cela, nous recommandons **Deep Clean Solution**. Entretenez ensuite votre parquet avec le **Polish Live Pure™ & Live Matt Plus** (voir section suivante).

Entretien

Nous recommandons le **Polish Live Pure™ & Live Matt Plus** spécialement pour l'entretien régulier des parquets et des planchers en bois vernis mats. Il ravive l'ancienne laque, la protège et assure une surface résistante aux salissures.

Avant utilisation, assurez-vous que le plancher est propre et exempt de polish, de cire et de salissures. Appliquez une couche fine et uniforme du **Polish Live Pure™ & Live Matt Plus** à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon. Bien laisser sécher la surface avant de remplacer les meubles, tapis et autres sur le plancher.

Quelle est la fréquence d'entretien recommandée ?

- Planchers modérément sollicités, par ex. dans les chambres à coucher et les pièces d'habitation : 1 fois par an.
- Planchers moyennement sollicités, par ex. dans les couloirs ou dans les bureaux fréquentés par le public : selon la sollicitation, 2 fois par an.

Nettoyage intensif et élimination des taches

- Éliminer les taches tenaces (vin, fruits, baies, jus, crème, boissons non alcoolisées, bière, café, thé) de préférence avec le **Cleaner** ou un nettoyant ménager non abrasif.
- Éliminer les salissures dues au cirage, au caoutchouc des talons, au goudron, à l'asphalte, à l'huile, à la graisse ou au chocolat avec de la benzine (en petite quantité, environ 0,02 cl).
- Vous pouvez venir à bout de l'encre, du rouge à lèvres, du stylo à bille ou de l'encre d'imprimerie avec de l'alcool à brûler (en petite quantité, environ 0,02 cl).
- La solution la plus simple pour éliminer les taches de sang est l'eau froide.

Collectivités

En cas d'utilisation dans des zones très fréquentées, comme par exemple dans les restaurants, les escaliers, les grands magasins, les halls d'entrée des hôtels, un entretien hebdomadaire est conseillé. Si le plancher est extrêmement usé, il est recommandé de le poncer et de le vitrifier à nouveau.



Vous trouverez d'autres conseils d'utilisation sur les étiquettes des différents produits de nettoyage et d'entretien.

	Huile Live Natural	Vernis Live Matt	Vernis Live Matt Plus	Vernis Live Pure™
Premier entretien	Oil Freshen Up recommandé comme protection supplémentaire			
Nettoyage quotidien	Balai à poils doux ou aspirateur avec embout pour parquet	Balai à poils doux ou aspirateur avec embout pour parquet	Balai à poils doux ou aspirateur avec embout pour parquet	Balai à poils doux ou aspirateur avec embout pour parquet
Nettoyage régulier	Floor Soap 1:200	Cleaner 1:200	Cleaner 1:200	Cleaner 1:200
Entretien pour une sollicitation modérée par ex. chambres à coucher et pièces d'habitation	Oil Freshen Up env. 1-2 fois par an	Polish Matt env. 1-2 fois par an	Polish Live Pure™ & Live Matt Plus env. 1-2 fois par an	Polish Live Pure™ & Live Matt Plus env. 1-2 fois par an
Entretien en cas de sollicitation moyenne p. ex. un couloir	Oil Freshen Up environ 1 fois par mois	Polish Matt env. 2 fois par an	Polish Live Pure™ & Live Matt Plus env. 2 fois par an	Polish Live Pure™ & Live Matt Plus env. 2 fois par an
Nettoyage intensif et entretien	Floor Soap max. 1:1 puis huiler avec Natural Oil	Deep Clean Solution et Polish Matt	Deep Clean Solution et Polish Live Pure™ & Live Matt Plus	Deep Clean Solution et Polish Live Pure™ & Live Matt Plus
Collectivités par ex. restaurants, grands magasins, entrées et escaliers	Premier entretien : Natural Oil . Renouvellement de l'huilage : Natural Oil . Nettoyage intensif : 1-2 fois par an	Entretien 1 fois par semaine, en cas d'usure, ponçage et nouvelle vitrification	Entretien 1 fois par semaine, en cas d'usure, ponçage et nouvelle vitrification	Entretien 1 fois par semaine, en cas d'usure, ponçage et nouvelle vitrification

En un clin d'œil

Suisse

Bauwerk Group Schweiz AG
Neudorfstrasse 49
9430 St. Margrethen, Suisse
Téléphone : +41 71 747 74 74

Siège et Showroom Viviers-du-Lac

Savoie Hexapole Actipole 4
242 rue Maurice Herzog,
73420 Viviers-du-Lac
Téléphone : +33 4 79 34 17 12
france@boen.com

Showroom Paris

1 rue de Poissy
75005 Paris
Téléphone : +33 (0)1 42 01 57 19
paris@bauwerk.com

Flooring.
Rooted in Nature.